

Tenax aanbrengen in doek

- Duw de knop vanaf de voorkant door de aangebrachte gaten in het doek.
- Draai de ring aan de achterkant handvast op de knop.
- Draai stevig aan met het montagesleuteltje.

Let op: Vast is vast!

Gereedschap

- Pen of stift
- Boormachine met klein boortje
- 9mm ring- of steeksleutel
- Tenax-onderdelen (meegeleverd)
- Montagesleuteltje (meegeleverd)
- Plug (bij montage op de muur)

Tip: Hang het doek eerst voor het kozijn. Markeer de bovenste 2 gaten alvast op het kozijn dit is de positie voor het onderste deel

Montage op kozijn of muur

- Gaten voorboren: Leg het screendoek opzij. Boor de afgetekende punten op het kozijn lichtjes voor met een klein boortje
- Draai de onderste Tenax-delen (de zelftappers) met de hand in de voorgeboorde gaten. Draai ze vervolgens stevig vast met een passende ring- of steeksleutel.
- Let op! draai ze niet té vast om doordraaien te voorkomen.
- Let op bij een stenen ondergrond: Monteer je het screendoek niet op een kozijn maar direct op een stenen muur? Boor dan met een klopboormachine gaten van de juiste diameter en plaats eerst een passende plug voordat je de Tenax-delen hierin vastschroeft.

Geniet van de zon en hou de warmte buiten!