

MEETINSTRUCTIES SCREENDOEK VERVANGEN RITSSCREEN

Een screendoek op maat bestellen voor je ritsscreen is heel gemakkelijk. Je neemt de maten van het huidige screendoek. Er zijn twee manieren waarop je het doek kunt opmeten. Je kunt ervoor kiezen het doek eerst te verwijderen en dan op te meten of door het doek in de cassette te laten zitten.

1

Eerst het doek verwijderen, dan opmeten:

1. Verwijder de voorkap van de screen
2. Haal het doek met de rits uit het systeem en leg deze plat op de grond
3. Meet het doek met de rits op

Hoogtemaat

Afmeting van onderkant onderlat tot onderkant bovenbuis + 100 mm.

Breedtemaat

Breedte van het doek inclusief de ritsen

2

Metten zonder het doek te verwijderen:

1. Verwijder de voorkap van de screen
2. Door te geven afmetingen in mm:

Hoogtemaat

Afmeting van onderkant onderlat tot onderkant bovenbuis + 100 mm.

Breedtemaat

Breedte van het doek inclusief de ritsen