

Montage op de muur of het kozijn

- Houd het screendoek strak voor het kozijn om de exacte plek te bepalen.
- Als handig hulpmiddel voor een perfecte uitlijning kun je gebruik maken van de 2 cm-regel; standaard wordt het hart van de tenax door ons 2cm vanaf de rand geplaatst.
- Markeer de locaties van de tenax
- Gaten voorboren: Leg het screendoek opzij. Boor de afgetekende punten op het kozijn lichtjes voor met een klein boortje
- Draai de onderste Tenax-delen (de zelftappers) met de hand in de voorgeboorde gaten. Draai ze vervolgens stevig vast met een passende ring- of steeksleutel.
- Let op! draai ze niet té vast om doordraaien te voorkomen.
- Let op bij een stenen ondergrond: Monteer je het screendoek niet op een kozijn maar direct op een stenen muur? Boor dan met een klopboormachine gaten van de juiste diameter en plaats eerst een passende plug voordat je de Tenax-delen hierin vastschroeft.

Gereedschap

- Pen of stift
- Boormachine met klein boortje
- 9mm ring- of steeksleutel
- Plug (bij montage op de muur)

Geniet van de zon en hou de warmte buiten!