

Stap 1: Positie bepalen

- Positie bepalen
- Markeer de plekken voor de gaten met een pen op het doek.

Richtlijn tussenafstand:

- 75 cm in de breedte
- 95 cm in de hoogte

Gereedschap

- Pen of stift(
- Snij)plank
- Pons en hamer
- Tenax-onderdelen
- Montagesleuteltje
- Boormachine met klein boortje
- 9mm ring- of steeksleutel

Stap 2: Gaten maken

- Leg een plank onder het doek ter bescherming.
- Sla met de pons en een hamer gaten in het doek op de gemarkeerde plekken.

Stap 3: Tenax-knop monteren

- Duw de knop vanaf de voorkant door het gat in het doek.
- Draai de ring aan de achterkant handvast op de knop.
- Draai stevig aan met het montagesleuteltje.

Let op: Vast is vast!

Tip: Hang het doek eerst voor het kozijn. Markeer de bovenste 2 gaten alvast op het kozijn dit is de positie voor het onderste deel

Stap 4: Monteren op het kozijn

- Bepaal de posities voor de Tenax-onderdelen op het kozijn.
- Boor de gaten in het kozijn lichtjes voor met een klein boortje.
- Schroef de onderste Tenax-delen vast in het kozijn met een ring- of steeksleutel.

Geniet van de zon en hou de warmte buiten!